



Navigationssysteme

**MS 5400/5500/
00SD**

Einbauanleitung in Citroën C2 / C3

1. Vorarbeiten

- Radioeinheit und CD-Wechsler ausbauen.
- Handschuhfach ausbauen.
- Schwellerverkleidung Beifahrerseite ausbauen.
- Ablagefach unter Beifahrersitz herausnehmen.



2. Einbau der GPS-Antenne

- Die GPS Antenne wird unterhalb des Armaturenbretts hinter dem Tacho auf eine Strebe in der Mitte des Armaturenbrettes geklebt.
Das Anschlusskabel wird von dort in den Fußraum rechts gelegt und dann in die Schwellerleiste zum Rechner.



VDO Dayton Navigationssysteme – Citroën C2 / C3



3. Monitor-Montage

Das Sliding Display in den oberen DIN-Schacht montieren mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einbaurahmen.



4. Einbau des Navigationsrechners

Der Navigationsrechner wird im Ablagefach unterhalb des Beifahrersitzes montiert.



VDO Dayton Navigationssysteme – Citroën C2 / C3

D

5. Bedienteil-Montage (Fernbedienung)

Die Fernbedienung wird auf die Ablage rechts neben dem Schalthebel mit dem dafür vorgesehenen Klebestreifen, der im Lieferumfang enthalten ist, aufgeklebt.



Alle Anschlüsse können am Radio abgenommen werden.

